

## Guide d'utilisation du compresseur pour gonfler ses pneus de vélo

Un compresseur est à la disposition des agentes et agents des sites Colbert et Richelieu ayant besoin de gonfler leurs pneus de vélo. Il est situé dans l'entrée du garage de l'INHA (côté Colbert, 2 rue Vivienne, à côté du PC sécurité). La porte du garage est souvent ouverte aux horaires de livraison, d'arrivées et de départs (matin et soir). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sonner à la porte, les agents en poste vous ouvriront sur présentation de votre badge.



La machine s'adapte par défaut aux **valves Schrader**, mais peut aussi gonfler des pneus équipés de **valves Presta** grâce à un petit adaptateur. Merci de faire bien attention à ne pas perdre ce dernier, qui se trouve à côté du compresseur sur la petite tablette. Si vous ignorez lequel des deux standards de valve vous concerne, comment les démarquer :



## Votre vélo est équipé de valves Schrader :

- 1 Enlever le capuchon de protection de la valve
- 2 Placer l'embout du compresseur sur la valve, passer le levier de blocage en position fermée pour garantir une bonne étanchéité



- 3 Brancher le compresseur à la prise électrique
- 4 Activer le compresseur en pressant la touche de gauche (si vous touchez légèrement le bouton, le compresseur n'agira que lors du contact ; si vous enfoncez le bouton, il fonctionnera jusqu'à ce que vous le désactiviez)



- 5 Arrêter le gonflage lorsque le pneu est à sa pression optimale.

Pour rappel, le flanc de votre pneu indique très probablement une indication idéale de gonflage en bars et/ou en psi (*pound-force per square inch*, selon le standard anglais). Par exemple : entre 6 et 8 bars ou 87-116 psi pour un pneu route, moins pour la plupart des vélos de ville. Augmenter la pression vous permettra de meilleures performances, mais vous perdrez en amortissement et donc en confort !

- 6 Revisser le capuchon de la valve et remettre le compresseur en place pour les utilisateurs suivant-es. Attention à ne pas égarer l'adaptateur Presta > Schrader si vous l'avez utilisé, et bonne route !

## Votre vélo est équipé de valves Presta :

- 1 Enlever le capuchon de protection de la valve, dévisser la tête pour la mettre en position ouverte, et visser l'adaptateur Schrader > Presta



- 2 Placer l'embout du compresseur sur la valve, passer le levier de blocage en position fermée pour garantir une bonne étanchéité



Suivre le guide Schrader à partir de l'étape 3 !